



EAN kód: 8003437616396

### Technické údaje

Proudová pojistka	10 A
Napětí	220-240 V
Frekvence	50 Hz
Rozměry (vxšxh)	850x595x605 mm
Rozměry s obalem (vxšxh)	890x645x675 mm
Hmotnost	73,4 kg
Hmotnost s obalem	75,0 kg

Typ	volně stojící
Kategorie pračky	pračka se sušičkou

### Vlastnosti

Referenční program	eco 40-60
Třída energetické účinnosti při praní + sušení	E
Třída energetické účinnosti při praní	D
Spotřeba energie praní + sušení	414 kWh / 100 cykl.
Spotřeba energie	79 kWh / 100 cykl.
Unikátní vlastnost	FreshCare +
Senzorová technologie praní	6. smysl FreshCare +
Extra záruka	10 let záruka na motor
Jmenovitá kapacita praní + sušení	7 kg
Jmenovitá kapacita praní	10 kg
Jmenovitá kapacita sušení	7 kg
Objem bubny	71 l
Spotřeba vody praní + sušení	66 l / cyklus
Spotřeba vody	51 l / cyklus
Trvání programu praní + sušení	9:50 / h:min
Trvání programu	3:59 / h:min
Otáčky odstředování	1600 ot/ min
Třída účinnosti odstředování	A
Třída úrovně vydávaného hluku	D
Úroveň emisí hluku	83 dB(A) re 1 pW
Účinnost praní	A
Ovládání	centrální knoflík + tlačítka
Displej	ano
Zobrazení průběhu programu	ano
Zobrazení zůstatkového času na displeji	ano

## Výbava

Typ motoru	CIM SilentMotion
Nastavení otáček	0-1600 ot/ min
Řízená optimalizace spotřeby vody	ano
Systém vyrovnávání nestability	ano
Barva	bílá
Barva rámu dveří	bílý s šedým lemem
Barva knoflíku	bílá s šedým lemem
Šířka / Průměr otvoru bubny	340 mm
Počet komor násypky	3
Dětská pojistka	ano
Filtr	ano
Materiál nádrže	plast / PPN
Materiál bubny	nerez
Ukazatel odemknutých dveří	ano
Připojovací vodovodní ventil 3/4"	ano

## Ovládání - programy a volby

Počet programů	16
Smíšené prádlo / Denní 40°C	ano
Bavlna	ano
Syntetika	ano
Jeans	ano
Jemné prádlo	ano
Vlna	ano
Eco / Eco 40-60	ano
Program pro bílé prádlo	ano
Praní a sušení	ano
Rychlý 30°C/30 min	ano
Prošívání přikrývky	ano
Máchání a odstředování	ano
Vypouštění vody	ano
FreshCare +	ano
Osvěžení prádla	ano
Intenzivní máchání	ano
Rychlé praní	ano
Odložený start/ konec	ano
Nastavitelná teplota	ano
Nastavení AUTO sušení	ano
Intenzita sušení	ano
Nastavení délky sušení	ano
Tlačítko zap/ vyp	ano
Tlačítko start/ pauza	ano