



26	Start Capacitor	启动电容	1		
25	Control Box	控制盒	1		
24	Button Assembly	按键组件	1		
23	Key-Press Board	按键板	1		
22	Control Box Cover	控制盒盖	1		
21	Charcoal Filter Assembly Round	活性炭组件圆形	2		
20	Exhaust Pipe Joint	排烟管接头	1		
19	Handle Assembly	拉手组件	1		
18	Lamp	照明灯	2		
17	Body Back Plate	箱体后板	1		
16	Power Cord	电源线	1		
15	Exhaust Pipe	排烟管	1		
14	Adjustable Decorative Cover Hanging Board	可调装饰罩挂板	2		
13	Decorative Cover	装饰罩	1		
12	Adjustable Decorative Cover	可调装饰罩	1		
11	Hand Board	机体挂板	1		
10	Fan Assembly	风机组件	1		
9	Terminal Box	接线盒	1		
8	Connecting Board	连接板	1		
7	Connecting Box Cover	接线盒盖	1		
6	Key Switch	琴键开关	2		
5	Control Box Assembly	控制盒组件	1		
4	Control Box Cover	控制盒盖	1		
3	Switch Bracket	开关支架	1		
2	Tub Assembly	箱体组件	1		
1	Filter Scream Assembly	过滤网组件	2		

序号	Name	名称	数量	材料、规格	备注
组合件				佛山市美的厨房电器制造有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期
设计			标准化		
校对			审定		
审核			批准		
工艺			日期		
阶段标记			比例	1:1	
数量			重量		
第 1 页			共 1 页		

爆炸图
60A15